

GESTIONEAZĂ DEȘEUL DIN CONSTRUCȚII ȘI DÉMOLĂRI

◦ Dacă ai deșeuri din construcții și demolări provenite din locuințe individuale, generate din activități de renovare vei fi redirecționat către operatorul de salubritate S.C. Girexim Universal S.A. în vederea încheierii unui contract separat la prețul de 29,43 lei fără TVA/tonă.

◦ Operatorul nu va ridica deșeurile din construcții și demolări aflate lângă pubele în aceeași mașină cu deșeurile menajere.

◦ Dacă ești persoană fizică sau juridică și ai autorizație de construcție vei fi redirecționat de primăria ta către un operator autorizat APM, pentru încheierea unui contract separat. Costurile vor fi stabilite în contractul dintre părți.

ADIS IAȘI

Tel: 0332.401.902

Fax: 0332.401.903

E-mail:

asociatiaadis@gmail.com

Website: www.adisisasi.ro

Facebook.com/adisisasi

SC GIREXIM UNIVERSAL SA

Tel: 0751.167.734

Fax: 0332.401.112

E-mail: office.iasi@girexim.com

secretariat.iasi@girexim.com



GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL IAȘI



IAȘI



CONSIGLIUL JUDEȚEAN

ACEST GHID INFORMATIV ESTE OFERIT GRATUIT
DE CĂTRE ADIS IAȘI, ÎMPREUNĂ CU PARTENERII SĂI.

RECICLEAZĂ COMPOSTEAZĂ!

Dacă locuiești la casă, separă deșeurile biodegradabile de deșeurile reziduale și nu le depune în pubelă!

- Deșeuri biodegradabile:
 - resturi de alimente;
 - resturi de fructe și legume;
 - zaț de cafea și plăcuri de ceai;
 - resturi vegetale (frunze, crengi, flori, plante);
 - coji de ouă;
 - cenușă (lemn);
 - rumegus;
 - ziare, hârtii umede și murdare;
 - resturi de pâine și cereale.

Nu se pot composta:

- uleiuri și grăsimi;
- hârtia cerată sau antiaderentă;
- etichete autoadezive;
- oase și resturi de mâncare cu conținut mare de carne.

ATENȚIE!

Deșeurile ce nu se pot composta se vor depozita în pubela neagră / maro de DEȘEURI MENAJERE

Ce putem pune în compost?



PLASTIC ȘI METAL CE SE RECICLEAZĂ?

- PET-uri;
- folii;
- pungi de plastic;
- flacoane de detergenti;
- ghivece de plastic;
- tăvi;
- ambalaje alimentare;
- doze de bere / suc;
- cutii de la conserve.



ATENȚIE!

Toate ambalajele trebuie să fie curate (spălate).

CE NU SE RECICLEAZĂ?

- ambalajele din plastic sau metal, ce nu pot fi curătate;
- caserole din polistire;
- pahare de unică folosință;
- pachete de țigări;
- jucării/plastic casant.

ATENȚIE!

Deșeurile din plastic sau metal care nu se reciclează se depozitează în pubela neagră / maro de DEȘEURI MENAJERE.

HÂRTIE ȘI CARTON CE SE RECICLEAZĂ?

- hârtie de scris & hârtie de ambalat;
- ziare, reviste, documente & plicuri;
- ambalaje din carton.



CE NU SE RECICLEAZĂ?

- hârtie sau cartoane ce conțin reziduri de mâncare;
- hârtie igienică & șervețele folosite;
- hârtie lucioasă;
- hârtie de dimensiune mică.

STICLĂ - CE SE RECICLEAZĂ?

- borcane;
- sticle;
- damigene.



ATENȚIE!

Toate ambalajele trebuie să fie curate (spălate).
Sticla se depozitează în eurocontainere verzi.

CE NU SE RECICLEAZĂ?

- geamuri din sticlă / termopan;
- abajururi, lustre sau veioze;
- portelan;
- farfurii;
- căni.

ATENȚIE!

Deșeurile din hârtie, carton sau sticlă
ce nu se pot composta se vor depozita în pubela
neagră / maro de DEȘURI MENAJERE.

EVITĂ GENERAREA DEȘEURILOR!

- Poți preveni generarea de ambalaje prin cumpărarea de alimente cu valabilitate mare și neambalate, dacă este posibil;
- Poți preveni generarea de ambalaje prin eficientizarea ambalării și utilizarea cu prioritate a ambalajelor reutilizabile;
- Redu folosirea hârtiei de scris și tipărește doar ceea ce este absolut necesar, tipărand față - verso;
- Folosește transmiterea electronică a documentelor;
- Folosește doar recipiente din sticlă sau căni ceramice în locul paharelor de unică folosință;
- Cumpără cantități minime de alimente pentru a evita formarea de stocuri și expirarea acestora;
- Utilizează acumulatorii în locul bateriilor.

REUTILIZEAZĂ DEȘEURILE!

- Reutilizează produsele și materialele prin creșterea duratei lor de viață;
- Reutilizează cutiile de carton în care este ambalată hârtia utilizată pentru realizarea documentelor;
- Reutilizează pungile din plastic;
- Gândește de două ori înainte de a arunca un produs, găsește-i o altă utilitate, donează-l sau vinde-l;
- Reutilizează ambalajele care se pot refolosi: navetele de băuturi, lăzile de fructe și legume, ambalajele de transport cum este cazul paletilor;
- Donează deșeurile textile la centrele special amenajate, donează cărțile pe care nu le mai citești din biblioteca ta.

DEŞEURILE POLUEAZĂ!

- Odată cu creșterea nivelului de trai, cantitățile de deșeuri sunt din ce în ce mai mari, fiind generate în procesele de producție, de consum.
- Deșeurile bine gestionate pot deveni o sursă importantă de materie primă, acestea putând fi reciclate.
- În acest ghid îți vom prezenta trei factori, prin care „TU”, consumatorule, poți contribui în mod direct la dreptul tău de a trăi într-un mediu mai sănătos.
- Terra se confruntă, mai mult ca niciodată, cu o serie de fenomene distructive care pun în pericol apa, aerul, solul și subsolul, producând epuizarea resurselor energetice și alimentare, rarefierea stratului de ozon.
- De aceea trebuie să ai respect față de natură și față de valorile protecției mediului.



MENAJER

- oase și resturi de alimente (carne & pește, produse lactate, ouă, grăsimi animale);
- conținutul sacului de la aspirator;
- lemnul tratat sau vopsit;
- scutece & absorbante;
- mucuri de țigări;
- veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte;
- hârtie sau cartoane ce conțin reziduuri de mâncare;
- hârtie igienică & șervețele folosite;
- hârtie lucioasă;
- ambalaje din plastic sau metal ce nu pot fi curățate;
- caserole din polistiren;
- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de companie;
- resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă).



Deseurile menajere se colectează
în pubela neagră / maro
distribuită de primărie.